


## Opis płytki elektroniki



- 1 – kołki JP2 do ustawiania typu sygnalizacji optycznej,
- 2 – opis sposobu zakładania zworek na kołki JP2 dla odpowiednich typów sygnalizacji optycznej.

## Typy sygnalizacji optycznej

W celu ustawienia wybranego typu sygnalizacji optycznej należy odpowiednio założyć zworki na kołki JP1 i JP2:

- I - dwa błyski, po których następuje sekundowa przerwa,
- II - powolne miganie (raz na sekundę),
- III - szybkie miganie (dwa razy na sekundę),
- IV - ciągle świecenie (niezależnie od ustawienia zworki na kołkach JP1),
- V - brak świecenia (niezależnie od ustawienia zworki na kołkach JP1).